


Stabilizacja wyboczonych ścian pełnych przy użyciu kotew BowTie mocowanych do boków belek stropowych



1. Ustalić położenie belek i zaznaczyć na zewnętrznej ścianie.
2. Wywiercić otwór pilotażowy (zazwyczaj średnicy 12 mm) przez mur w linii środka belki.
3. Upewnić się, że otwór pokrywa się z belką i kontynuować wiercenie przez pierwszą belkę.
4. Wyczyścić otwór z gruzu i pyłu.
5. Za pomocą wiertarki ze specjalną końcówką wkręcić kotwę BowTie w drugą belkę na minimalną głębokość 50 mm.
6. Założyć uszczelkę na kotwę i wepchnąć ją do końca otworu w murze.
7. Wstrzyknąć żywicę PolyPlus do otworu aby wypełnić go całkowicie.
8. Pozostawić aż żywica zastygnie (zazwyczaj 15 - 20 minut).
9. Wykończyć końcówkę otworu.

UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

- a. minimalna głębokość zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,
- b. maksymalne poziome odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami wynoszą 600 mm.